

Zusatzanleitung

ARE H9 Handlesegerät mit Bluetooth LE HID-Tastatur Funktion



1 Bluetooth LE HID-Tastatur Funktion

Mit dem ARE H9 BLE können mit dem Lesegerät gelesene Tranpondernummern, kabellos als HID-Tastatureingabe an ein verbundenes Gerät übertragen werden, wenn dieses die Bluetooth Low Energy Funktion unterstützt.

Zur Nutzung der Funkverbindung muss ein Gerät einen Bluetooth Adapter (intern oder USB-Dongle) besitzen welcher folgende Verbindungstechniken unterstützt:

- Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy Technik, Standard 4.0)
- Bluetooth Smart Ready (Bluetooth Low Energy Technik, Standard 4.0)

Betriebsysteme die die Bluetooth Low Energy Funktion unterstützen sind:

- Android Betriebssystem ab der Version 4.5
- Microsoft Windows 7 mit entsprechender ausgestattet mit Bluetooth 4.0 Low Energy Hardware (z.B. Broadcom BCM20702 Chipsatz) und Treiber (z.B. mit Widcomm Treiber ab Version v6.5.1.5800)
- Microsoft Windows 8 und 10 unterstützen bei entsprechend vorhandener Hardware die Bluetooth Low Energy Funktionen.

Das Betriebsystem Microsoft Windows XP und frühere Microsoft Windows Betriebsysteme unterstützt keine Bluetooth Low Energy Funktionen und können nicht zusammen mit dem ARE H9 BLE in der Bluetooth Betriebsart betrieben werden.

Das ARE H9 BLE lässt immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbinden, sollte das zu verbindende Gerät gewechselt werden ist es nötig eine eventuell bestehende Koppelung erst aufzuheben.



1.1 BLE HID-Tastatur in der Schnittstellenauswahl

Um die Bluetooth HID Funktion zu nutzen ist die entsprechende Schnittstellenauswahl im ARE H9 BLE unter dem Menüpunkt Schnittstelle zu treffen.

→ BLE HID Tast.



Die Auswahl erfolgt über die Pfeiltasten und muss mit der Haupttaste bestätig werden.

Besteht nach der Auswahl noch keine Verbindung/Paarung ist folgender Bildschirm auf dem ARE H9 BLE zu sehen:



Dieser Bildschirm bleibt solange aktiv bis er durch gleichzeitiges Drücken beider Pfeiltasten abgebrochen wird oder bis eine Bluetooth Low Energy Verbindung hergestellt wurde.

Nach der Auswahl von BLE HID-Tastatur als Schnittstelle wechselt das ARE H9 automatisch in die Betriebsart Online/BT Tastatur, nur in dieser Betriebsart können gelesene Transpondernummern als Eingabe einer HID-Tastatur übertragen werden. Während BLE HID-Tastatur als Schnittstelle gewählt ist steht nur die Betriebsart Online zur Verfügung, die Betriebsart Auswahl steht aus diesem Grund erst wieder bei der Schnittstellenauswahl USB zur Verfügung.



1.2 Vorgehen unter Microsoft Windows ARE H9 BLE als Tastatur hinzufügen

Im Microsoft Windows Menü: Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Geräte und Drucker kann über die Schaltfläche **Gerät hinzufügen** nach dem zu verbindenden ARE H9 BLE gesucht werden.

🔾 🕞 - 👼 « Geräte und D	rucker 🕨 Bluetooth-Geräte	▼ 4 9	Geräte ur	×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	E <u>x</u> tras <u>?</u>			
Gerät hinzufügen Drucker	hinzufügen		•	?
Û	Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.			

Das ARE H9 wird in der Liste der Gefundenen Geräte unter der Bezeichnung **RFID XXYYYY Bluetooth Tastatur** aufgeführt, wobei XXXYYY für die Adresse des Geräts steht.

	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	x
Gerät hinzufügen		
Wählen Sie ein Gerät aus, Neue Geräte werden weiterhin ge	, das diesem Computer hinzugefügt werden soll. esucht und an dieser Stelle angezeigt.	
UP052 UPnP Gebäudensternstic	HP910C0D (HP Cifficeje: Pro 8600) Webdienste Drucker; Scanner; Faxgerät	
RFID CFB90B987574 Bluetooth Tastatur	HIDDES47D (HP Officejet 5740 series) Webdienste	3
Professional Pr6050 Wepdienste	dn) NPibBA469 (HiP LoserJet Professional P1600dn) Webdienste	
NPIEBABC2 (HP Las Professional P1606d	seriat N2/450912 (HP Laseric) (h) Professional P1606dm)	
Wie soll vorgegangen werden, we	enn das Gerät nicht gefunden wird? 2 Weiter Abbrecht	en



Wurde das ARE H9 BLE gefunden, ist es auszuwählen und über die Schaltfläche **Weiter** wird die Verbindung zum ARE H9 BLE hergestellt. Es kann vorkommen, dass beim ersten Versuch keine Verbindung zu Stande kommt. In diesem Fall ist der Vorgang zu wiederholen.

Gerät hinzufügen	
Verbindung mit dem Gerät wird hergestellt. Stellen Sie sicher, dass dies das Gerät ist, das Sie Ihrem Computer hinzufügen möchten.	
	RFID CFB90B987574
Gerät wird konfiguriert	
	<u>W</u> eiter Abbrechen

Wurde das ARE H9 BLE erfolgreich hinzugefügt können ab nun Transpondercodes als Tastatureingaben in geöffnete Eingabe oder Textfelder des verbundenen Geräts übertragen werden.





1.3 Vorgehen unter Microsoft Windows Verbindung zu ARE H9 BLE trennen

Die Verbindung zu einem ARE H9 kann auch wieder aufgelöst werden, um es z.B. mit einem anderen Gerät zu verwenden. Im Microsoft Windows Menü:

Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Geräte und Drucker

kann über die Schaltfläche **Gerät entfernen** das ARE H9 BLE entfernt werden nach dem es selektiert wurde.



Good Contraction of the second	Geräte	und 🔎
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>?</u>		
Gerät hinzufügen Drucker hinzufüger Gerät entfernen		0
 Geräte (1) Das Gerät wird vom Computer entkoppelt. RFID CFB90B987574 		
RFID CFB90B987574		
Kategorie: Tastatur		

Dier Sicherheitsdialog ist mit **Ja** zu bestätigen.

Gerät en	tfernen
	Möchten Sie das Gerät wirklich entfernen?
	RFID CFB90B987574
	🚯 Ja Nein
🛕 Sie di	e können den Computer möglicherweise nicht steuern, wenn Sie e Tastatur oder die Maus entfernen.



Nun wire	d die	Verbindung	zum ARE	H9 BLE	wieder	aufgehoben.
----------	-------	------------	---------	--------	--------	-------------

Gerät er	ntfernen	
	Das Gerät wird entfernt	
-	RFID CFB90B987574	
	Schließen	

Nach Aufheben einer Verbindung zu einem Gerät kann das ARE H9 BLE entweder mit einem neuen oder auch dem gleichen Gerät wieder erneut verbunden werden. Das ARE H9 immer nur eine aktive Verbindung mit einem Gerät eingehen. Die Verbindung bleibt solange aktive solange die Verbindung nicht aufgelöst (oder entkoppelt) wurde, auch während die Funkverbindung nicht aktiv ist.



1.4 Vorgehen unter Android ARE H9 BLE als Tastatur hinzufügen

Um die Verbindung auf einem Android Gerät mit dem ARE H9 BLE herzustellen ist auf dem Android Gerät im Menü Bluetooth unter den verfügbaren Geräten das ARE H9 BLE zu ermitteln und auszuwählen.

Blu	ietooth
MEI	N GERÄT
۵	Urachenklingen Unsichtbar für andere Geräte. Zum Anzeigen für nahe Geräte antippen.
VER	FÜGBARE GERÄTE O SCANNEN
	RFID CFB90B987574
	12087
GEK	OPPELTE GERÄTE
	RFID CFB90B987574

Nach Auswahl des ARE H9 BLE wird die Verbindung als **Gekoppelt** angezeigt.





Durch anwählen des Zahnradsymbols (Einstellungen) kann nun das ARE H9 BLE als Tastatur zur Eingabe auf dem Android Gerät aktiviert werden.



Dazu ist im folgenden Menü der Haken bei **Eingabegerät** zu setzen.

< Gekoppeltes Bluetooth-	Gerät
Umbenennen RFID CFB90B987574	
Entkoppeln PROFILE	$\sum_{i=1}^{n}$
Eingabegerät Mit Eingabegerät verbunden	



1.5 Vorgehen unter Android Verbindung zu ARE H9 BLE trennen

Um die Verbindung auf einem Android Gerät mit dem ARE H9 BLE zu trennen ist auf dem Android Gerät im Menü für verbundene Bluetooth Geräte das ARE H9 BLE auszuwählen und über die Schaltfläche **Entkoppeln** die Verbindung zu trennen.

 Gekoppeltes Bluetooth-Gerät 	
Umbenennen RFID CFB90B987574	
Entkoppeln	
PROFILE	
Eingabegerät Mit Eingabegerät verbunden	



1.6 Funktionsweise BLE HID-Tastatur Schnittstelle

In der Betriebsart Online/BLE Tastatur und vorhandener Verbindung wird jede eingelesene Transpondernummer als Tastatureingabe an das verbundene Gerät gesendet. Um die Nummer auch angezeigt zu bekommen ist auf dem angeschlossenen Gerät der Fokus auf ein Texteingabefeld zu setzten.

Ein erfolgreicher Lesevorgang ...

410 100090355403 Online/BLE Tas*

wird in folgender Form an ein Eingabefeld übertragen: 1000000410100090355403

Hinweis:

Ist der Fokus am PC nicht auf einem Textfeld sondern auf Schaltflächen kann das Übertragen einer Transpondernummer ungewollte Aktionen hervorrufen.

Solange das ARE H9 BLE eine aktive Bluetoothverbindung erkennt wird im Lesebetrieb auf dem Display in der untersten Zeile im rechten Eck ein Sternsymbol angezeigt *

Wird die Bluetooth Verbindung in der Betriebsart Online/BLE Tastatur getrennt, z.B. durch Verlassen des Empfangsbereichs oder ausschalten des verbundenen Geräts, und eine Nummer soll übertragen werden, wartet das ARE H9 BLE bis die Verbindung wieder aufgebaut werden kann und es wird der **Warte auf Verbindung** Bildschirm angezeigt.



Kann die Verbindung wieder hegestellt werden überträgt das ARE H9 BLE dann die Nummer, dieser Wartevorgang kann vom Benutzer über die Pfeiltasten abgebrochen werden.

Die Betriebsart **Online/BLE Tastatur** wird im ARE H9 als letzte aktive Betriebsart beim Ausschalten gespeichert, dass kann dazu führen das beim Einschalten des ARE H9 dieses als erste auf eine aktive Verbindung wartet.



1.7 Weiter Schnittstellen

Mit der ARE H9 BLE lassen sich auch weiter die Funktionen der USB Schnittstelle verwenden, hierzu ist im Schnittstellenmenü des Lesegeräts die entsprechende Funktion einzustellen. Bei Nutzung der USB Schnittstelle bleib der Bluetooth Teil des Lesegeräts auch weiterhin aktiv, wird nur nicht mehr zur Datenübertragung genutzt. Daher kann das ARE H9 auch weiterhin auf einem verbunden Gerät angezeigt werden.

2 Microsoft Windows 7 Treiber Installation

Da unter dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 Bluetooth Low Energy nicht von den Microsoft Treibern unterstützt wird ist es notwendig einen für das verwendete Bluetoothgerät geeigneten Treiber zu installieren der diese Unterstützung bietet.

2.1 Broadcom BCM20702

Ein geeignete und getestete Bluetooth Geräte für Windows 7 sind z.B. Geräte (intern/Dongle) die den Broadcom BCM20702 Chipsatz besitzen (z.B. LM Technologies LM506).

Teilweise werden Geräte/Dongle mit nicht mehr aktuellen Treibern ausgeliefert die das ARE H9 zwar erkennen aber nicht dessen Bluetooth HID Tastatur Funktion. Hierzu befindet sich auf der Kunden CD zum ARE H9 BLE ein aktuellerer Treiber mit der Version v6.5.1.5800.

Für eine Treiberinstallation auf einem System mit bestehenden Widcomm Treibern ist es notwendig zunächst vor der Installation der neuen Treiber über das Systemmenü die bestehende Bluetooth Software zu deinstallieren.

Auf der Kunden CD zum ARE H9 BLE unter ... Treiber LM506 Dongle - Broadcom BCM20702>Installer Standalone BLE > Bluetooth_Win7-8-8-1_V6515800_12009860 > Win7 > Setup.exe ist das Software Setup auszuführen.

(Wahlweise für Geräte mit Internetanbindung ist unter **Installer Web** eine Setup Datei zu finden die die aktuellsten Treiber aus dem Internet installiert.)



Schritt 1: Setup.exe ausführen und **Ja/Yes** auswählen zum Beginn der Installation



Schritt 2: Wenn das Bluetooth Dongle noch nicht eingesteckt ist oder aktiviert wurde erinnert der Installationsassistent über ein Infofenster daran.

WIDCOMM BI	uetooth Software	
	<table-of-contents> Blueto</table-of-contents>	oth
Â	No Bluetooth device was detected Bluetooth device is plugged in prop installation.	. Please make sure that your berly in order to continue
		Cancel Installation

Wird ein passendes Bluetooth Gerät gefunden beginnt die Installation automatisch.





Schritt 3: Um die Installation fortzusetzen ist im folgenden Dialogfenster dies mit **Agree and Install Bluetooth Software** zu bestätigen.



Schritt 4: Die Installation läuft





Schritt 5: Installation abgeschlossen, es kann sein das ein Systemneustart notwendig ist um alle Funktionen der Software nutzen zu können.



3 Hinweise zum Betrieb

3.1 Energiesparoptionen unter Microsoft Windows

Sollte es im laufenden Betrieb der Fall sein das eine bestehen Verbindung zum ARE H9 BLE immer wieder getrennt und erneut verbunden wird, kann es daran liegen dass die Energiesparoptionen von Microsoft Windows dazu führen dass das Gerät kurzzeitig ausgeschaltet wird. Dies kann entweder das HID Keyboard, in internen Adapter als auch einen externen USB-Dongle betreffen. Unter der Systemsteuerung > Gerätemanager > Rechtsklick (unter HID Eingabe-Geräte) oder dem entsprechenden Adapter > Energieoptionen lässt sich dies abstellen.





Falls dort bei **Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen** ein Haken gesetzt ist, ist diese Option zu deaktivieren und anschließend das Verhalten zu testen.



3.2 Verbindungsverlust nach Neustart oder Ruhezustand von Microsoft Windows 7

Nach einem Neustart oder Ruhezustand eines Microsoft Windows 7 Rechners, kann es vorkommen, dass sich das Gerät nicht mehr verwenden lässt, ohne das die Bluetooth-Verbindung aus- und eingeschaltet wird. Dies kann nur deaktivieren/aktivieren des internen Adapters (in der Systemsteuerung) oder entfernen/ wiedereinstecken des USB-Dongles herbeigeführt werden.

3.3 Tastenwiederholrate und Verzögerung einstellen

Sollten Probleme mit der Eingabegeschwindigkeit der Zeichen unter Windows auftreten können unter Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Tastatur im Reiter Geschwindigkeit die Werte für Verzögerung und Wiederholrate anpassen.

🗢 Eigenschaften von Tastatur	_
Geschwindigkeit Hardware	
Zeichenwiederholung	
Verzögerung: Lang	
Wederholrste: Nedrig Hoch	
glicken Sie hier, und halten Sie zum Testen eine Taste gedrückt:	
Langsam	
OK Abbrechen Obernehmer	-



4 Dokumentenänderung

Ausgabe	Datum	Beschreibung der Änderung	Autor
001	02.07.2015	Erstausgabe	HL
002	06.07.2015	Korrekturen	HL
003	08.072015	Hinweis Energiesparoptionen	HL
004	09.07.2015	Hinweise Systemneustart Windows 7	HL
005	01.08.2015	Pfadangabe Treiber Broadcom korrigiert, Hinweis Tastenwiederholrate und Verzögerung einstellen	HL
006	17.07.2017	Hinweis auf Wiederholung bei gescheitertem Verbindungsversuch	FW

5 Kontakt

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und Dokumentationen weiter zu verbessern. Bei Fragen, Feedback, Fehlern und sonstigen Anmerkungen oder Ergänzungen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: ++49 (0)731-140088-0

Fax: ++49 (0)731-140088-9000

e-mail: sales@aegid.de

http:\ <u>www.aegid.de</u>